LA MANCHE
DES POUVOIRS NATURELS

MODE D'EMPLOI GARMIN

COLORADO

Ce mode d'emploi est adapté pour les GPS Garmin de série COLORADO. Il peut y avoir des variations si votre GPS Garmin est différent. Référez-vous alors à la documentation technique livrée avec votre GPS.

Avant toutes manipulations, veillez à avoir précédemment installé à partir de votre CDRom d'installation GARMIN le logiciel « Mapsource » ainsi que tous les drivers. Si ce n'est pas le cas, installez d'abord les drivers et le logiciel « Mapsource » de Garmin.

SUR VOTRE GPS GARMIN -1-

Allumez votre GPS Garmin. Dans les réglages du GPS, choisissez le mode **« série GARMIN » .**
Pour ce faire, sélectionnez **Raccourcis** > **Config.** > **Système.**
Faites tourner la molette **Rock 'n Roller** pour sélectionner "système" puis **"Interface"** puis **« série GARMIN ».**

Branchez votre GPS à votre ordinateur via le Port USB ou série.





SUR VOTRE ORDINATEUR

1. Pour chaque circuit, téléchargez le fichier correspondant à votre marque de GPS. Par exemple, "30_NEZ_JOBOURG.gpx"**.** Choisissez de l'enregistrer dans votre ordinateur et notez l'emplacement. Sur votre ordinateur, ouvrez le logiciel Garmin **« MAPSOURCE »**. Cliquez sur **« Fichier »** puis **« Ouvrir »**. Allez dans votre répertoire contenant votre fichier **« .gpx ».**

2. La trace s'affiche dans la liste de traces à gauche (**1**). Sélectionnez-la trace (un clic sur son nom). Dans la barre de menu, cliquez sur l'icône **2** (GPS avec flèche vers le bas). Le menu **3** apparaît :

Votre gps doit apparaître sur la ligne indiquant « périphérique ». S'il n'apparaît pas, cliquer sur « rechercher un périphérique ». S'il n'apparaît toujours pas, vérifier la connexion en mode « Garmin » dans le menu « interface » de votre GPS. Cliquez à nouveau sur « envoyer »



SUR VOTRE GPS GARMIN -2-

Vous pouvez débrancher votre gps de votre ordinateur.
Pour atteindre un parcours à l'aide de votre Colorado, utilisez le menu "Où aller ?" ou sélectionnez un point du parcours sur la carte.

1. Sélectionnez **Raccourcis** > **Où aller ?**
2. Choisissez la catégorie Tracés ou Waypoints
3. choisissez dans la liste le parcours ou le point d'intérêt que vous souhaitez rejoindre

Pour personnaliser vos préférences en matière d'itinéraires, sélectionnez **Raccourcis** > **Config** > **Définition itinéraire**.

Méthode de guidage : laisse le Colorado calculer l'itinéraire sur la base des options
Vol d'oiseau (ligne directe jusqu'à votre destination),
Sur route -Temps ou Distance (requiert une cartographie navigable).

Navigation à partir de la page Carte
Pour atteindre directement une destination, utilisez la cartographie préchargée sur le Colorado ou en option.

1. Sur la page Carte, utilisez le **Rock 'n Roller** pour déplacer le pointeur sur l'endroit de votre choix, et
confirmez. Un cercle vert contenant le mot **Aller** s'affiche au bas de la page.
2. Pour lancer la navigation jusqu'à ce point, **confirmez**.